



GYPSY QUEEN

Chorégraphe Hazel Pace
Musique Gypsy Queen by Chris Norman
Type Ligne, 32 temps, 4 murs
Niveau Novice
Intro 8 temps

Section 1-8 LEFT RHUMBA BOX FORWARD, SIDE TOGETHER SIDE, BEHIND SIDE CROSS

1 & 2 PG à gauche, PD assemble PG, Avance PG.
 3 & 4 PD à droite, PG assemble PD, Recule PD.
 5 & 6 PG à gauche, PD assemble PG, PG à gauche.
 7 & 8 PD croise derrière PG, PG à gauche, PD croise devant PG

Section 9-16 LEFT SIDE TAP SIDE, BEHIND SIDE, LEFT CROSSING SHUFFLE, SIDE TOGETHER BACK, SIDE TOGETHER.

1 & 2 PG à gauche, tap PD à côté PG, PD à droite.
 3& PG croise derrière PD, PD à droite.
 4 & 5 PG croise devant PD, PD à droite, PG croise devant PD.
 6 & 7 PD à droite, PG assemble PD, PD recule.
 8& PG à gauche, PD à côté PG.

Section 17-24 STEP 1/4 LEFT, TOUCH 1/4 PADDLE LEFT X 2, STEP, TOUCH 1/4 PADDLE RIGHT X 2, LEFT SHUFFLE

1 Avance PG avec 1/4 T à gauche. (9.00).
 2& Touche PD devant (1) et 1/4T à gauche sur PG (&)
 3& Touche PD devant (3) et 1/4T à gauche sur PG (&).(3.00).
 4 Avance PD.
 5& Touche PG devant (5) et 1/4T à droite sur PD(&)
 6& Touche PG devant (6) et 1/4T à droite sur PD (&). (9.00).
 7 & 8 Avance PG, PD à côté de PGr, Avance PG. (9.00)

Section 25-32 RIGHT MAMBO 1/2 TURN RIGHT, TRIPLE 1/2 RIGHT, RIGHT COASTER, STEP TOUCH BACK

1&2 Rock sur PD, retour Pdc sur PG, 1/2 T à droite et PD devant(3.00).
 3 & 4 1/2 turn à droite et PG derrière, PD assemble PG, PG recule. (9.00).
 5 & 6 PD recule, PG à côté de PD, PD avance.
 7&8 Avance PG, touch PD derrière PG, Recule PD

Final : Count 32 - 1/4 turn right stomping right forward

REPRENDRE AU DEBUT ET GARDER LE SOURIRE !