



TENDER

Chorégraphe Arnaud MARRAFFA
Musique Tender – Derek Ryan
Type Ligne, 32 temps, 4 murs, 2 Restarts
Niveau Novice
Intro 32 temps

Section 1-8 ROCK STEP, COASTER STEP, STEP ¼ TURN, CROSS SHUFFLE

1-2 PD devant avec PdC, revenir sur PG
3&4 PD derrière, PG coté PD, PD devant avec PdC
5-6 PG devant, ¼ tour à D avec PdC sur PD
7&8 PG croiser devant PD, PD à D, PG croiser devant PD

Section 9-16 ¼ TURN, ¼ TURN, CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK STEP & POINT TOUCH

1-2 ¼ tour à G poser PD derrière avec PdC, ¼ tour à G poser PG à G
3&4 PD croiser devant PG, PG à G, PD croiser devant PG
5-6 PG à G avec PdC, revenir sur PD
&7-8 Ramener PG coté PD avec PdC, pointer PD à D, touch plante PD coté PG

Restart ici au 3ème mur

Section 17-24 ROCK STEP, TRIPPLE STEP, ½ TURN, ¼ TURN, TRIPPLE STEP

1-2 PD devant avec PdC, revenir sur PG
3&4 PD derrière, PG coté PD, PD derrière
5-6 ½ tour à G poser PG devant avec PdC, ¼ tour à G poser PD à D avec PdC
7-8 PG à G, PD coté PG, PG à G

Restart ici au 9ème mur

Section 25-32 CROSS, HOLD, VINE CROSS, SIDE ROCK STEP, SAILOR STEP ¼ TURN

1-2 PD croiser devant PG, pause
&3&4 PG à G, PD croiser derrière PG, PG à G, PD croiser devant PG
5-6 PG à G avec PdC, revenir sur PD
7&8 PG croiser derrière PD, ¼ tour à G poser PD à D, poser PG devant

REPRENDRE AU DEBUT ET GARDER LE SOURIRE !