



DOUBLE S

Chorégraphe Silvia Schill & Séverine Fillion
Musique Honky Tonk Place To Be - The Ranchhands
Type Ligne, 4 murs, 32 temps, 1 Restart, 1 Tag
Niveau Novice
Intro 32 temps

Section 1-8 HEEL GRIND 1/4 TURN, COASTER STEP, ROCK FWD, TRIPLE 1/2 TURN

1-2 Enfoncez le talon D dans le sol et pivotez la pointe D vers la D en faisant 1/4 tour à D 3H
 3&4 PD derrière, assembler PG à côté du PD, PD devant
 5-6 Rock step G devant, revenir appui sur PD
 7&8 1/2 tour à G en faisant un Triple step G – D – G devant 9H

Section 9-16 1/4 TURN & SIDE STOMP, HOLD, HEEL FAN, KICKS (FWD & SIDE), BACK ROCK

1-2 1/4 tour à G & Stomp D à droite, Pause 6H
 &3 Pivotez le talon D vers l'intérieur, revenir talon D au centre
 &4 Pivotez le talon G vers l'intérieur, revenir talon G au centre
 5-6 Kick D devant, Kick D à droite
 7-8 Rock step D derrière, revenir appui sur PG

Restart ici sur le mur 5

Section 17-24 TRIPLE FWD, STEP 1/2 TURN, HEEL SWITCHES, STEP FWD, SCUFF

1&2 Triple step D – G – D devant
 3-4 PG devant, pivotez 1/2 tour à D (appui sur PD) 12H
 5&6& Talon G devant, revenir sur PG à côté du PD, Talon D devant, revenir sur PD à côté du PG
 7-8 PG devant, Scuff D

Section 25-32 CROSS ROCK, SIDE ROCK, SAILOR 1/4 TURN, TRIPLE FWD

1-2 Rock step D croisé devant le PG, revenir appui sur PG
 3-4 Rock step D à droite, revenir appui sur PG
 5&6 Croiser PD derrière PG, 1/4 tour à D et PG à G, PD devant 3H
 7&8 Triple step G – D – G devant

TAG (4 comptes) après le mur 2 à 6H et le mur 7 à 12H :

1-4 Stomp D, Stomp G, Clap, Clap

RESTART : après 16 comptes sur le mur 5 à 6H

REPRENDRE AU DEBUT ET GARDER LE SOURIRE !